


# Fred

사용설명서




**Stadler Form**<sup>®</sup>

# Fred



1 ANNEES DE GARANTIE • 1 JAHRE GARANTIE • 1 YEARS WARRANTY

**1**



8

9

2

• 전원코드는 국가별 전원사양에 따라 형상이 다를 수 있습니다.

4

5

6

15

16

17

본 제품은 다른 전기제품과 마찬가지로 사용자의 부상을 예방하고 기기 자체의 손상을 방지하기 위해 주의가 요구됩니다. 안전한 사용을 위하여 반드시 주의사항을 참조하십시오.

제품을 처음 사용하기 전 반드시 사용설명서를 자세히 읽어 주시고 잘 보관하여 주십시오. 또한 필요 시, 제품의 다음 사용자에게 설명서를 전달하여 주십시오.

사용 설명서의 지침을 따르지 않아 발생하는 어떠한 결과도 당사에서는 책임지지 않습니다.

## 제품의 각 부분 명칭

제품은 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

1. 열탕식 가슴기 본체
2. 전원 코드
3. 제품 받침대
4. 전원 스위치
5. 가슴량 조절 스위치
6. 습도조절 스위치
7. 스팀 배출 파이프
8. 제품 커버
9. 물 탱크
10. 열판 커버
11. 열판 커버 홀더
12. 열판 커버 홀더 클립
13. 커버 실링
14. 석회제거 마그네틱 볼
15. 동작 (전원) 표시 LED
16. 가슴량 LED (청색 강, 녹색 약)
17. 물없음 표시 (LED)

## 안전을 위한 주의사항

### 경고

1. 제품 동작중에는 스팀배출구 및 본체커버를 만지지 마세요. 고온의 스팀이 배출중이므로 화상, 상해의 위험이 있습니다. 특히, 어린 아이들이 만지지 않도록 각별히 주의하세요.
2. 제품 동작이 멈춘 후에도 잠열로 인해 제품이 뜨거우므로 바로 만지지 마시고, 제품이 식은 후에 취급하세요.
3. 열판커버,홀더 및 스팀배출구를 정확히 체결하여 사용하세요. 고온의 스팀이 제품내부에 영향을 주어 고장 및 안전사고의 위험이 있습니다.

## 사용시 주의사항

- 제품을 작동시키기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽으시고, 언제든지 찾아볼 수 있는 곳에보관하십시오.
- 당사는 사용설명서에 기재된 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서 일체 책임을 지지 않습니다.

- 본 제품은 사용 설명서에 명시된 대로 가정에서의 사용을 목적으로 합니다.  
부적절한 사용이나 개조는 건강이나 생명에 위험을 초래할 수 있습니다.
- 작동법에 미숙한 사람이나 어린이 또는 약물, 알코올 등에 중독된 사람이 제품을 사용 시 안전을 위하여 감독을 철저히 하여 주십시오.
- 전원 플러그는 반드시 교류 전원에 연결하고 제품에 표시된 전압을 확인하십시오.
- 손상된 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 날카로운 곳에 닿지 않게 하시고 틈 사이에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 전원 플러그를 뽑을 때, 선을 잡아 당기거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 본 제품을 욕실이나 수영장과 같이 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.  
화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 열원 가까이 두지 마십시오(전열기구, 다리미 등). 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 동작 중 넘어지거나 떨어지지 않도록 안정적인 위치에 설치되었는지 확인하고, 전원선에 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 방수가 되지 않습니다.
- 실외에서 작동시키지 마십시오.
- 보관 시에는 건조하고 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품의 플러그 또는 전원선이 손상된 경우에는 반드시 당사 지정 수리기사 또는 서비스센터를 통해 교체하시기 바랍니다.

## 사용/작동 준비

1. 제품을 원하는 위치의 평평한 곳에 놓습니다. 콘센트에 전원 플러그 (2)를 꽂습니다. 물탱크 (9)에 물을 채우고 제품 본체(1)의 물탱크 위치에 올려놓습니다.  
제품 커버 (8)를 본체에 조심스럽게 끼워 맞추고, 스팀배출파이프를 끼워 맞춥니다.
2. 다음에 전원 스위치 (4)를 눌러 제품 작동을 시작합니다. 청색 LED에 불이 들어 옵니다. 만일 적색의 램프에 불이 들어 온다면 이것은 제품 내에 물이 부족하거나 또는 제품본체와 커버가 정확하게 안착되지 않았기 때문입니다.
3. 가습량 조절스위치(5)을 눌러서 가습량을 조절할 수 있습니다. 청색 램프는 강가습, 녹색 램프는 약가습을 나타냅니다.
4. 원하는 실내습도를 설정하기 위해 습도조절 스위치(6)를 사용할 수 있습니다.  
습도조절 범위는 약 30~80%까지 설정할 수 있으며, 쾌적한 실내습도를 위해 45~50% 의 습도범위를 설정하기를 권장합니다.  
(습도 범위를 중간 위치에 놓아 스위치를 수평으로 맞춤)

만일 램프가 꺼지면 이것은 원하는 상대습도에 도달했음을 나타냅니다. 실내의 상대습도가 설정값 이하로 내려가면 가습이 자동으로 작동합니다.



## 청소 및 물보충

청소하기 전이나 물통에 물을 채우기 전에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 완전히 식은 다음에 청소하세요. 절대 물 속에 제품을 담그지 마십시오.(감전 및 제품고장이 발생할 수 있습니다.)

- 외관 표면은 마른 헝겊이나 물기를 충분히 짠 헝겊으로 닦고 잘 건조하십시오.
- 제품 내부를 청소하려면 열판커버를 열고 석회 및 이물을 제거하십시오. 청소 후 열판커버 및 흡버를 잘 조립한 후 제품을 작동하도록 하십시오. (일주일에 2회이상 청소하여 청결을 유지하세요)
- ※ 청소시 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요

• 본 제품을 위생적이고 최적의 상태에서 작동하려면 마그네틱볼을 최소 2개월에 1회 교환하십시오. 마그네틱볼을 2개월 이상 사용하는 경우 1차적으로는 기습 능력이 현저하게 저하되고 다음에는 마그네틱볼의 평균작용은 더 이상 보증될 수 없습니다. 마그네틱볼은 본 제품을 구입한 판매점이나 서비스센터에 문의하여 구입할 수 있습니다.

## 수리/처리

• 제품 수리는 구입한 판매점 또는 서비스 센터에 연락하여 주시기 바랍니다. 당사 지정 수리 기사 외의 사용자가 분해/수리 및 개조 시 제품에 대한 보상과 책임을 지지 않습니다.

서비스 센터: 1588-6560

- 제품을 떨어뜨리거나 손상으로 인한 고장(깨지거나 금이 간 경우) 또는 플러그나 전원선이 손상된 경우에는 반드시 제품 사용을 중단하십시오.
- 제품 안으로 어떠한 물건도 넣지 마시고, 제품을 분해하지 마십시오.

## 제품 사양

전 원	AC 220V, 60Hz
소비전력	300W
치 수	243×290×243mm(폭×높이×깊이)
중 량	3.15kg
탱크용량	3.5리터
소음수준	26dB(A)
EU 규격	CE/WEE/RoHs

제품 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다

제조회사

**Stadler Form**  
www.stadlerform.ch



# 제 품 보 증 서

- 당사에서는 품목별 소비자피해 보상규정(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입 대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보 일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품보유년한은 7년입니다.

**가습기의  
품질 보증기간은  
1년입니다.**

제 품 명	가 습 기	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

## 무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.  
\*일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
수리 가능	구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때	교환 또는 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	설치하자로 인해 제품에 하자가 발생하는 경우	설치비 환불 및 무상수리	유료수리
수리 불가 능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유료수리
	서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유료수리
수리 불가 능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정책 감가 상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정책 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환불

## 유료서비스

### 1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리 하는 간단한 조정시</li> <li>• 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시</li> <li>• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시</li> </ul>	1회 부터 유료
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건</li> <li>• 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li> <li>• 이물투입 서비스 요청시</li> <li>• 고객의 요청에 의해 재설치시</li> </ul>	

### 2 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 힘부로 수리 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리해서 고장 발생시 예)10V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

### 3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터 등)

제 조 원 **Stadler Form**

수입판매원 : 노비타 [서비스센터 1588-6560]

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

